

Välkommen till er nya Bostad!

Vi hoppas att ni kommer att trivas och vara nöjda med er köksutrustning.

Om ni har frågor eller om någon av era köksapparater inte fungerar tillfredställande, ber vi er att kontakta BSH Home appliances AB. Uppge att ni bor i ett byggprojekt som byggts av , ha även ert kontrakt med byggföretaget tillgängligt där inflyttningsdagen visas. Ni hittar även svar på många av era frågor i bruksanvisningen.

Skriv med E-numret och FD-numret, ex WM145471DN/18, FD8810, innan ni kontaktar oss. Dem finns på produktens typskylt(se nedan) eller i bruksanvisningen, där det finns en extra typskylt. Om ni har separat

Kyl, frys, kyl/frys:	Vänster innervägg långt ned
Diskmaskin, ugn, mikro:	Luckans kant
Tvätt, torktumlare:	Luckans insida
Spis:	Lådan under ugnen eller på ugnsluckans kant
Häll:	Undersidan

VIKTIGT: Vid längre frånvaro, bryt vattentillförseln i bostaden till de apparater som har vattenanslutning.

Häll ber vi er att fästa den lösa etiketten på lämpligt ställe i bruksanvisningen. Typskyltens plats:

Ytterligare information

hur du hittar din typskylt:

[Siemens-home.se/typskylt](https://siemens-home.se/typskylt)

Allmänna frågor:

08-734 12 00

Boka Service besök online:

[Siemens-home.se/servicebesok](https://siemens-home.se/servicebesok)

På telefon:

0771-11 22 77

Köp av tillbehör,
rengöringsmedel
och reservdelar:

[Siemens-eshop.se](https://siemens-eshop.se)

Bruksanvisningar
för nedladdning:

[Siemens-home.se/bruksanvisningar](https://siemens-home.se/bruksanvisningar)

Hemsida:

[Siemens-home.se](https://siemens-home.se)

Besök gärna våra
Showroom:

Landsvägen 32. Solna. Tel 08- 734 12 00

Med vänlig hälsning,

BSH Home Appliances AB

Tips & Råd

Vi hoppas ni kommer att trivas med er köksutrustning.

Nedan följer några enklare underhållstips, vilka bidrar till att spara energi och öka livslängden för din maskin. I vår eShop hittar du rengörings och underhållsprodukter som är special anpassade för detta. För mer utförlig information hänvisar vi till respektive produkts bruksanvisning.

Inbyggnadsugn

Lätt nedsmutsad ugn kan tvättas ur med varmvatten med diskmedel eller ättiksvatten. Ugnsrengöring får bara användas på de emaljerade ytorna inuti ugnen, var noga med att allt rengöringsmedel tas bort. Ugnsrengöring får aldrig användas till katalytisk emalj. Katalytisk emalj har en självrengörande effekt och rengöring sker när ugnen är i gång. Ett miljövänligt alternativ är att använda naturlig såpa. Styrk då ut såpa i ugnen, stäng luckan, välj över-/undervärme och värm till 100°C i 10 minuter. Tvätta ugnen rent med vatten då den har svalnat.

Hällspis

För glashällen rekommenderas rengöringsmedel speciellt gjort för glashällar, samt bearbetning med skrapa.

Plattspis

Rostfri skena kring spisplattan rengörs bäst med rengöringsmedel och stålull. Lätt nedsmutsad ugn kan tvättas ur med varmvatten med diskmedel eller ättiksvatten. Ugnsrengöring får bara användas på de emaljerade ytorna inuti ugnen, var noga med att allt rengöringsmedel tas bort. Ugnsrengöring får aldrig användas till katalytisk emalj. Katalytisk emalj har en självrengörande effekt och rengöring sker när ugnen är i gång. Ett miljövänligt alternativ är att använda naturlig såpa. Styrk då ut såpa i ugnen, stäng luckan, välj över-/undervärme och värm till 100°C i 10 minuter. Tvätta ugnen rent med vatten då den har svalnat.

Glashäll

För glashällen rekommenderas rengöringsmedel från Bosch eller annat speciellt gjort för glashällar, samt bearbetning med skrapa

Mikrovågsugn

Rengörs med milt diskmedel och mjuk trasa.

Kylskåp

Rengöres invändigt vid behov med ett milt diskmedel och mjuk trasa. Rengöring en gång per år på baksidan av skåpet och runt kompressorn, förlänger livslängden på skåpet.

Diskmaskin

För att säkerställa ett gott diskresultat och förlänga livslängden för din apparat, bör silar, pump och spolarmar rengöras regelbundet. Kör maskinen tom på högsta temperatur då och då för att hålla maskinen fräsch, detta förlänger även livslängden för apparaten. För kraftfull rengöring av diskmaskinen, rekommenderar vi en maskin rengöring några gånger per år.

Tvättmaskin

Använd tvättmedel av kända märken, rengör sil och pump vid behov. Rengör tvättmedelsfacket och områdena kring detta, där det kan bildas vallar av olöst tvättmedel. Kör maskinen tom på högsta temperatur då och då för att avlägsna eventuella tvättmedelsrester och avlagringar som kan bildas.

Torktumlare

Rengör filter, ventilationskanaler och kondensor vid behov. Rengöring i övrigt utför med ett milt diskmedel och mjuk trasa.

Rostfria produkter

Rengöres med bosch rengöringsmedel eller annat för ändamål avsett rengöringsmedel ute i handeln. Vårdande olja för rostfria ytor ger din apparat glans och fungerar smuts- och fettavvisande. Rengörings- och underhållsprodukter finns att köpa i vår eShop.

För den miljömedvetne finns alternativet Melamin svamp av märket 3M/ Scotch-Brite (OBS! Ej traditionell Scotch-Brite) eller mikrofibertrasa. Dessa finns i välsorterade dagligvarubutiker.

SIEMENS

Bruksanvisningar medföljer respektive produkt.

Ugnar

Varför ryker ugnen vid grillning?

När feta maträtter tillagas i ugnen (t.ex. stekar) hamnar en viss mängd fett på grill elementet. Nästa gång grillen slås på bränns fettet bort och avger då en skarp lukt. Lämna ugnsluckan stängd när grillen värms upp (5-10 minuter). Lukten bör ha försvunnit efter den tiden.

Hur kan jag rengöra ugnen insida på bästa sätt?

Det finns ett antal produkter på marknaden som kan användas för att rengöra ugnens insida. Besök gärna din närmaste fackhandel för råd och tips En vanlig metod är att av ugnens insida med grönsåpa blandat med vatten. Gör då så här: Tvätta av den kalla ugnen, sätt på ugnsvärmen och värm ugnen till 100°C, tvätta av ugnen igen. Tänk på att endast rengöra ugnen släta emaljdelar – inte katalysemaljen.

Hur kan jag rengöra ugnen utsida på bästa sätt?

Ugnens utsida rengörs bäst med ett rengöringsmedel som inte innehåller slipmedel. Vanligt diskmedel utblandat med vatten fungerar däremot bra. Det finns även speciella medel på marknaden som ger rostfria ytor skydd mot fingeravtryck, exempelvis Cromol.

Hällar

Hur gör jag rent min glaskeramikhäll?

Det finns rengöringsmedel som är extra bra just för glaskeramikhällar på marknaden. Observera att rengöringsmedlet inte bör innehålla slipmedel. Besök gärna din närmaste fackhandel för tips och råd.

Fläktar

Hur och hur ofta byter jag ut kolfiltret?

Under normal användning (1-2 timmar per dag) bör filtren bytas ut en gång per år. Utbytesfilter finns hos auktoriserade återförsäljare. Se din bruksanvisning hur filtret ska bytas.

Hur och hur ofta ska jag rengöra metallfettfilter?

Under normal användning (1-2 timmar per dag) måste filtren rengöras efter 8-10 veckor. När man avlägsnar filtret kan man se att det är missfärgat. Det är dock normalt och inget att oroa sig över. Metallfettfilter kan rengöras i disk maskin, men diska dem inte tillsammans med annat disk gods. Vill du göra rent filtret för hand så blötlägg filtret i hett tvålatten, borsta rent, skölj noggrant och låt torka.

Diskmaskiner

Varför blir disken inte ordentligt ren?

Skrapa alltid bort matrester från tallrikar, bestick osv, innan de ställs i diskmaskinen. Underhåll diskmaskinen insida regelbundet. Avlägsna och rengör filtren i diskmaskinens botten och kontrollera att det inte finns matrester i pumpområdet. Avlägsna armarna och kontrollera så att det inte förekommer matrester – avlägsna noggrant eventuella blockeringar så att inte armarna skadas. Vi rekommenderar också att du använder en produkt för rengöring av diskmaskinen varannan eller var tredje månad. Läs våra kommentarer i bruksanvisningen om kombinerade diskmedelsprodukter (2-i-1, 3-i-1 osv.)

Tvättmaskiner

Varför uppstår dålig lukt i tvättmaskinen?

Tvättning vid främst låga temperaturer kan resultera i att dålig lukt uppstår i tvättmaskinen. Kör maskinen ca en gång i månaden i högre temperatur, helst i 90°C med vittvättmedel för att hålla maskinen ren och undvika uppkomsten av dålig lukt. Det går bra att köra maskinen utan kläder om man inte vill tvätta i så höga temperaturer. Vittvättmedel med blekmedel har också en positiv effekt. Ytterligare en enkel åtgärd är att alltid lämna tvättmedelsfacket och luckan på glänt efter avslutad användning så att de luftas och torkar upp inuti, särskilt om man exempelvis åker på semester och inte kommer att använda maskinen under en längre period. Följ även tvättmedelstillverkarens rekommendationer om dosering så att du inte överdoserar i onödan samt beakta tvättmaskinen maximala kapacitet i de olika programmen för att ytterligare minska risken för dålig lukt.

Varför finns det sköljmedel kvar i facket?

Observera att det inte är ovanligt att en liten mängd vatten eller sköljmedel stannar kvar i facket. Koncentrerade sköljmedel kan behöva spädas med vatten – späd till en lättflytande konsistens. Avlägsna tvättmedelsfacket och rengör det noggrant i hett vatten. Se till att sköljmedelsfacket är väl rengjort. Det kan också vara nödvändigt att rengöra omgivande väggar i utrymmet där vattnet matas in i tvättmedelsfacket – använd gärna en borste för att avlägsna alla rester.

Varför är det svart beläggning i tvättmedelsfacket?

Tvättning vid främst låga temperaturer kan leda till en ansamling av bakterier. Avlägsna tvättmedelsfacket och rengör det noggrant i hett vatten. Rengör även omgivande väggar med en borste. Behandla med desinfektionslösning efter rengöring. Efter avslutad tvättning bör tvättmaskinens lucka samt tvättmedelsfacket lämnas på glänt så att fräsch luft kan passera.

Kylskåp

Varför bildas is eller vattendroppar?

Det är vanligt att is- eller vatten droppar bildas på kylskåpets bakre vägg. Fukt ackumuleras och blir till vattendroppar som fryser. När autoavfrostningen startar, smälter isen och rinner efter bakväggen till rännan som styr vattnet ner till rörledningen och till behållaren ovanpå kompressorn varifrån det dunstar. Detta är inte skadligt men se till att inget i kylskåpet vidrör den bakre väggen då finns det risk för att det blir blött.

Varför är kylskåpets golv vått?

Det här kan bero på att dräneringsledningen för kondensvattnet är blockerad. Den sitter på baksidan av kylaggregatet. Torka av kylskåpets botten och rengör ledningen och utloppshålet med en bomullspinne eller liknande. Du kan undvika problemet genom att rengöra dräneringsledningen regelbundet.